

# Инструкция

## Корабль кормушка Tornado 2RM

(модернизированный) дальность 200 м

Модернизированный корабль кормушка для завоза прикормки на рыбалке, оснащён дополнительными сигнальными огнями сзади и подсветкой приманкой снизу. Для лучшей устойчивости теперь кораблик оснащён стабилизаторами и может завозить прикормку массой до 700 грамм.



Рисунок 1



Рисунок 2

1) Предварительно зарядите аккумулятор для кораблика, убедитесь, что батарея пульта не разряжена.

2) Для установки аккумулятора в лодку аккуратно поверните стопор кормушки, который удерживает кормушку, откройте отсек для аккумуляторов см. рис 3, Установите аккумулятор в лодку, соединив разъёмы, плотно закройте крышку отсека.



Рисунок 3

- 3) Нажмите "кнопку включения", индикатор на кораблике включится.
- 4) Установите балансирные петли на кораблике, как показано на рисунке 3.
- 5) Поместите батарею 9v (типа крона) в ёмкостно-резистивное дистанционное управление, убедитесь в правильной установке полярности +-.  
6) Установите фонарик в разъём для фонарика, который находится спереди лодки.
- 7) Установка защиты винтов (круглые пластмассовые сетки) мы рекомендуем установить защиту для винтов, они предотвратят наматывание лески и защитят винты от поломки: для этого аккуратно снимите винты кораблика (рекомендуем перед съёмом винтов облить их кипятком для предотвращения поломки винта, и пока они горячие снять с осей) установите защиту и установите винты обратно, предварительно нагрев их кипятком.
- 8) Поместите лодку в воду, затем нажмите рычаги управления на пульте, при правильной установке компонентов, лодка будет работать **(перед проверкой положите лодку в воду, пожалуйста, обратите внимание на это).**

### 2. Дистанционное управление:

1. На пульте дистанционного управления два рычага левый для управления левым двигателем, правый для управления правым двигателем соответственно.
2. Для передвижения лодки вперёд необходимо нажать два рычага вперёд ↑↑.
3. Для передвижения лодки назад необходимо нажать два рычага назад ↓↓.
4. Для поворота налево нажмите правый рычаг, направо – левый рычаг.
5. Для помещения приманки в воду необходимо нажать **левый рычаг назад, правый вперёд** ↓↑.

Для обнаружения рыбы эту лодку можно использовать совместно с беспроводным эхолотом **Fish Finder ffw718** который вы также можете приобрести у нас на сайте по ссылке <http://www.электроника.рф/shop/18/desc/ehkholot-fish-finder-ffw718>

Аккумулятор - время работы 2 часа после зарядки	Размер пульта-- 85 * 80 * 55мм
Размер лодки 430 * 140 * 135мм	Температура работы --- 0-40 градусов по Цельсию
Вес лодки --- 0,6 кг	Напряжение для зарядного устройства 110V-240V
Питания лодки 2000 mAh литиевая батарея	Скорость 3 м/с
Зарядное -5V 1000MAH 5 часов.	Цвет --- красный, зеленый
Дальность управления до 200 м на воде	
Вес приманки до 700 г	

Спасибо за покупку, заходите на наш сайт <http://www.электроника.рф>

**После получения и проверки товара, пожалуйста напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.**

**Гарантия 6 месяцев при условии правильной эксплуатации**

**наш адрес: <http://www.электроника.рф>**

**телефон: +7-928-777-37-65**

**e-mail: [ielectronics@yandex.ru](mailto:ielectronics@yandex.ru)**